

Gyraf Audio G14 Frequency Measurements

LOW	Actual	LO MID	Actual	MID	Actual	HI MID	Actual	HIGH	Actual
35		180	180	500	480	950	750	4K5	3K3
48		230	220	570	630	1K2	900	5K6	4K1
60		280	260	700	730	1K4	1K	6K5	5K
70	70	330	320	800	800	1K7	1K3	7K8	5K9
80	85	400	400	900	830	2K	1K5	9K1	7K3
100	110	430	430	1K	940	2K5	1K9	12K	9K
120	130	490	470	1K1	1K	3K	2K3	14K	10K
160	150	550	520	1K3	1K2	3K5	2K7	16K	13K
190	190	590	540	1K5	1K5	4K2	3K4	18K	14K
220	220	650	620	1K8	1K7	5K	4K	20K	15K
270	260	750	680	2K1	2K	6K3	5K	22K	19K